



Megjegyzés: ha a falszerkezet nem hőszigetelt, akkor egy legalább 300 mm magas hőszigetelés szükséges

### Járólapos tető hőszigetelt falhoz csatlakoztatása kavicsperemmel

1. fém lefedő idom
2. ALKORPLAN 81170 fóliabádogból kialakított rogzítószáv
3. forró levegős hegesztés
4. ALKORPLAN F 35176 tetőszigetelő lemez
5. ALKORPLUS 81005 védőfilc
6. ALKORPLAN 81170 fóliabádogból lehajlított L-idom
7. kavics peremezés
8. járólap burkolat, sarkainál védő alátéttel
9. ALKORPLUS 35121 védőlemez
10. ALKORPLAN L 35177 szigetelőlemez
11. hőszigetelés
12. ALKORPLUS 81012 páratechnikai fólia
13. láng-, és gombamentesített fa alátét