



Megjegyzés: ha a falszerkezet nem hőszigetelt, akkor egy legalább 300 mm magas hőszigetelés szükséges

Zöldtető hőszigetelt falhoz csatlakoztatása kavicsperemmel

1. Fém lefedő idom
2. ALKORPLUS 35121 védőlemez
3. ALKORPLUS 81015 szűrő-, és szivárgóréteg
4. ALKORPLAN 81170 fóliabádogból készített rögzítősáv
5. forró levegős hegesztés
6. ALKORPLUS 81005 védőfilc
7. ALKORPLAN L 35177 szigetelőlemez
8. kavics peremezés
9. ültetőközeg (termőtalaj) 300-450 mm
10. előregyártott peremgát
11. ALKORPLUS 81015 szűrő-, és szivárgó réteg
12. ALKORPLAN 35121 védőlemez
13. ALKORPLAN L 35177 szigetelőlemez
14. hőszigetelés
15. ALKORPLUS 81012 páratechnikai fólia
16. láng-, és gombamentesített fa alátét